

Porte network da aprire sul router per la corretta visualizzazione da remoto delle immagini di DVR, NVR e IP Camera MARSS

TechnicalMarss

N. 017 del 18.11.2013



Argomenti

Porte network indispensabili per la visione delle immagini da remoto

- NVR \ DVR
- IP Camera

Porte network da programmare sugli apparati e da aprire sul router per la visualizzazione da remoto solo attraverso APP “**IP Controller**” e “**GVM-7500**” per iOS e Android

APPARATO	PORTA		
	HTTP (Default 80)	SDK (Default 8000)	RTSP (Default 554)
DVR	Non necessaria	SI	SI
NVR	Non necessaria	SI	SI
IP Camera	Non necessaria	SI	SI

Porte network da programmare sugli apparati e da aprire sul router per la visualizzazione da remoto solo attraverso **Webserver**

APPARATO	PORTA		
	HTTP (Default 80)	SDK (Default 8000)	RTSP (Default 554)
DVR	SI	Non necessaria	SI
NVR	SI	Non necessaria	SI
IP Camera	SI	Non necessaria	SI

IMPORTANTE

Per facilitare il corretto utilizzo delle apparecchiature in qualsiasi modalità di visualizzazione, si consiglia l'apertura delle porte sul router in modalità TCP e UDP.

Alcuni gestori di telefonia mobile utilizzano la porta 554 per servizi interni.

È obbligatorio, pertanto, modificare la programmazione della porta RTSP assegnando un valore pari o superiore a 1024 e di conseguenza l'apertura della stessa sul router.

